

## Filzen in der Waschmaschine

**Filzi** und **Filzi Color** bestehen aus 100% Schurwolle und haben damit hervorragende Eigenschaften zum Filzen in der Waschmaschine.

Wie sich ein Garn beim Filzen verhält hängt nicht nur von seiner Zusammensetzung ab, sondern auch wie das Garn verarbeitet wurde. Je nachdem, wie fest Sie stricken, ändert sich auch das Ergebnis. Einflussfaktoren sind ebenso die Wollfärbung, aber vor allem auch individuell unterschiedliche Faktoren Ihrer Waschmaschine, die Waschtemperatur oder das gewählte Programm, die Wasserhärte, die Wassermenge, das Waschprogramm, selbst die Tourenzahl hat Einfluss. Damit Sie selber das Ergebnis einschätzen können, beginnen Sie beim Filzen mit einfachen Strickstücken, bei denen die genauen Maße nicht wesentlich entscheidend sind: z. B. Schal oder Decke – so haben Sie trotzdem ein schönes Ergebnis und gewinnen Erfahrung, wie sich Ihre Filzmodelle beim Filzen verändern.

### Wenn Sie in der Waschmaschine filzen gilt allgemein:

- Wählen Sie ein Waschprogramm mit hohem Wasserstand
- Waschtemperatur ca. 40°C
- Geeignete Waschmittel: Vollwaschmittel oder Colorwaschmittel in Flüssig- oder Pulverform
- Im Allgemeinen verlieren die Filzmodelle ca. 30- 40% ihrer ursprünglichen Größe
- Durch erneutes Waschen bei 40°C oder gering höherer Temperatur oder durch Wählen eines anderen Waschprogramms kann man den Schrumpfungseffekt noch verstärken
- Geeignetes Programm: z. B. Schonwaschgang mit Schleudern

### Achtung:

- bitte keine speziellen Waschprogramme verwenden, auch kein spezielles Wollwaschprogramm
- Verwenden Sie weder Feinwaschmittel, Wollwaschmittel noch Weichspüler, da sie das Ergebnis ungünstig beeinflussen

### Weiterverarbeitung nach der Wäsche:

- Solange die Teile noch feucht sind, lassen sie sich gut formen
- Gemäß Anleitung ziehen Sie Ihre Filzmodelle nach dem Waschen kräftig in Form
- Besonders zu beachten ist: Nähte von innen herausdrücken und formen
- Insbesondere bei Mützen oder Hüten eignen sich runde Formen wie Schüsseln, Luftballons als Hilfsmittel beim Trocknen Ihrer Filzteile. Ziehen Sie die Teile auf die Form und lassen Sie diese ganz austrocknen

### Pflegehinweise:

Wie oben bereits beschrieben sollten Sie beachten, dass sich Ihre Filzmodelle beim Waschen in der Waschmaschine auch nach dem ersten Filzen weiter verändern. Daher empfehlen wir eine schonende Handwäsche mit speziellen Wollwaschmitteln. Die Temperatur sollte nicht höher als 20°C sein, um das Produkt nicht zu verändern.

Reinigen Sie Ihre Filzmodelle sehr schonend und vermeiden Sie starkes Reiben oder Wringen. Als Trocknungshilfe können Sie Handtücher verwenden, in die Sie Ihre Filzmodelle einwickeln können. Nach jeder Wäsche ziehen Sie Ihre Filzmodelle, siehe Punkt Weiterverarbeitung, wieder in Form.



## Filz-Hausschuhe Grundanleitung

Material: je nach Schuhgröße ca. 100 - 250g Filzi  
1 Nadelspiel Nr. 7 - 8

Grundmuster: glatt rechts ( Hinr. re, Rückr. li M; in Rd. immer re M str.)

Maschenprobe ungefilzt: 12 M u. 18 R = 10 x 10 cm

Arbeitsanleitung:

Die M-Zahl lt. Tabelle Zeile 2 für die gewünschte Größe anschlagen und in Reihen im Grundm. str. Die Anzahl der R lt. Tabelle Zeile 4 str. Dann die Maschen mit 2 Maschen Zwischenanschlag zur Runde schließen. In Runden weiterarb. Die Anzahl der Runden lt. Tabelle Zeile 5 str. Für die Spitze in jeder Runde jeweils die ersten 2 M jeder Nd. re zus.str., bis noch 2 bzw. 3 M auf jeder Nd. sind. Restliche Maschen zusammenziehen.

Fertigarbeiten: Die hintere Fersennaht schließen ( Anschlagkante ).

Filzen: die gestrickten Schuhe in der Waschmaschine bei 40° waschen. Nach dem Waschen in Form ziehen, mit Zeitungspapier ausstopfen und trocknen lassen. Gesamtlänge der Schuhe nach dem Filzen siehe Tabelle Zeile 7. Sollten die Schuhe nach dem ersten Waschgang noch zu groß sein, nochmals waschen.

### Maßangaben für Filzhausschuhe

Schuhgröße	25/26	27/28	29/30	31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47
Anschlag in Maschen	24-26	26-28	28	30	30-32	32	34	36	38	38	40	42
Breite Anschlag in cm	20 - 21,5	21,5 - 23,5	23,5	25	25 - 26,5	26,5	28	30	31,5	31,5	33	35
Offen gestrickt Reihen ab Anschlag	23-24	24-25	25-26	27-28	30-31	32-33	34-35	35-36	38	39-41	42-43	44
Geschlossene Runden, davor 2 M dazu anschl.	19-21	21	22	23-24	24-25	26-28	29-30	31-32	32-33	34	35-36	37
Ca. Gesamtlänge vor dem Filzen in cm	26 - 28	28 - 29	29 - 30	31 - 32	33 - 35	36 - 37,5	39 - 40	41 - 42	43 - 44	45 - 46	47,5 - 49	50
Gesamtlänge nach dem Filzen in cm	17 - 18	18 - 19	20	21 - 22	22 - 23	24	25	26 - 27	28	29	30 - 31	32
Verbrauch	100g	100g	100g	150g	150g	150g	200g	200g	200g	200g	250g	250g

